

Roleta dachowa Dekolux

Skylights roller blind Dekolux



Мансардная система Dekolux

Instrukcja | Manual | Инструкция




Przeczytaj instrukcję uważnie przed montażem i użytkowaniem produktu. Proces montażu może być wykonany przez osobę niewykwalifikowaną. Wyrób tylko do użytku wewnętrznego.








Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembling process can be completed by non-professionals. For indoor use only.



Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием изделия. Процесс установки может быть произведен неквалифицированным лицом. Изделие предназначено только для внутреннего использования.



Montaż | Montage | Монтаж







Pielęgnacja | Maintenance | Инструкция по эксплуатации

Produkt należy regularnie przecierać miękką szmatką. Nie należy używać środków czyszczących. Aby zachować sprawność wyrobu należy regularnie podnosić i opuszczać roletę.

The product should be regularly wiped with a soft cloth. Do not use cleaning agents. To keep the product in good working order, the roller shutter should be raised and lowered regularly.

Изделие следует регулярно протирать мягкой тканью. Не используйте чистящие средства. Для поддержания работоспособности изделия следует регулярно поднимать и опускать шторы.